

600-16 LISTE DES ÉTATS D'ALARMES

Libellés
ACTIF
ALARME CABINE
ALARME COEUR
ALARME IMMEDIATE
ALARME PERSONNE
ALARME URGENTE
APPEL CABINE
ARRET
ASSERVISSEMENT HORS
BAS
COLMATE
CONSIGNE BAS
CONSIGNE HAUT
CONSIGNE MAXI
CONSIGNE MINI
DANGER DE GEL
DECALAGE CONSIGNE
DECLANCHE
DISCORDANCE
EN ALARME
EN DEFAUT
EN MANUEL / EN MANU
EN PANNE
ENCRASSE
FERME
FIN DE COURSE
FUITE
GROUPE HORS

Libellés
HAUT
HORS
HORS SERVICE
INCENDIE
LIBRE
LOCAL
LOCAL OU INCENDIE
MAINTENANCE
MANQUE
MANUEL
MARCHE
MAXI
MINI
NIVEAU BAS
NIVEAU HAUT
NIVEAU MAXI
NIVEAU MINI
OCCUPE
OUVERT
PANNE
PANNE TECHNIQUE
PORTE CABINE
QUITTANCE INCENDIE
RESERVATION
SECOURS
SURCHAUFFE
TROP BAS
TROP HAUT
VIDE

Les termes doivent être accordés en genre et en nombre selon le type d'alarme.